

# Сандвич тостер

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Модел: R-262



- САМО ЗА БИТОВИ НУЖДИ -

# ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

## Определения

**ОПАСНОСТ** - Посочва непосредствена опасна ситуация, която ако не бъде избегната ще доведе до смърт или сериозно нараняване. Употребата на тази дума се отнася до най-опасните ситуации.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Посочва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

**ВНИМАНИЕ** - Посочва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до леко/средно нараняване или повреда на продукта/имущество. Също така предупреждава и за опасни ситуации.

Когато използвате този или друг електрически уред, винаги следвайте тези основни предпазни мерки за безопасност:



## ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** -- За да намалите риска от пожар, токов удар или сериозно нараняване:

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако те са надзиравани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Винаги използвайте продукта върху плоска, стабилна, топлоустойчива повърхност.
- Температурата на достъпните повърхности може да бъде много висока, когато уредът е в употреба. Не докосвайте тези горещи части на уреда.
- Използвайте продукта в добре проветрено помещение. Оставете свободно пространство от поне 4-6 см. от всички страни на продукта, за да има достатъчна циркулация на въздуха.
- Не поставяйте продукта върху или в близост до газ или електрическа печка, в загрята фурна или друг източник на топлина.
- Не позволявайте на продукта да се докосва до завеси, стенни покрития, дрехи, кърпи или други запалими материали по време на неговата експлоатация.
- Не докосвайте горещите повърхности на продукта. Не местете уреда, докато е включен. Оставете продукта да изстине, преди да боравенето с него.

- Не използвайте приставки, които не са препоръчани за употреба с този продукт или продадени от производителя на продукта.
- Не използвайте продукта в близост до вода или други течности.
- Не поставяйте и не изпускайте продукта във вода или други течности. Ако продуктът падне във вода, незабавно го изключете от електрическия контакт. **Не докосвайте и не бъркайте във водата.**
- Не оставяйте уреда без надзор, докато е в употреба. Уредът не е предназначен да бъде управляван посредством външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не оказвайте никакъв натиск върху захранващия кабел на мястото където е свързан с продукта, защото той може да се протрие или скъса.
- Не включвайте или изключвайте уреда от/в електрически контакт с мокри ръце.
- Пазете продукта и неговия захранващ кабел далеч от горещи повърхности.
- Никога не работете с този продукт, ако е с повреден захранващ кабел или щепсел или не работи правилно или е бил изпускан, повреден или изложен на вода или други течности.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.



**ВНИМАНИЕ** -- За да намалите риска от нараняване или повреда на продукта/имущество:

- Този продукт е предназначен за непромишлена, некомерсиална, домашна употреба на закрито само като сандвич тостер и здравословен грил. Не използвайте уреда на открито или за каквато и да е друга цел.
- Не позволявайте на захранващия кабел да виси на места, където може да бъде неволно дръпнат или изтеглен (например, над ръба на маса или плот).

## **СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ:**

- За да се избегне претоварване на електрическата инсталация, когато използвате този продукт, не употребявайте друг уред с висока мощност включени в една и съща електрическа верига.
- Този уред е снабден с къс захранващ кабел. Не се препоръчва употребата на удължителен кабел, но ако трябва да бъде използван:
  - Обозначената мощност на удължителя, трябва да отговаря на тази на уреда.
  - Разположете удължителя, така че да не може да бъде спънат или да бъде изваден неволно.

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

**ВНИМАНИЕ:** Не използвайте този уред за готвене или размразяване на замразени храни. Всички храни трябва да бъдат напълно размразени преди готвене с този уред.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** По време на първоначална употреба на уреда, е възможна

появата на малко количество дим. Това е нормално и ще отшуми с понататъшната употреба.

1. Преди да използвате този продукт за първи път, го почистете, както е описано в раздел "Почистване".
2. Натиснете края на заключващия палец близо до дръжката, за да отключите продукта.
3. Отворете уреда чрез дърпане на дръжката нагоре.
4. Затворете плочите и включете уреда, като го свържете към стандартен електрически контакт. Уверете се, че захранващият светлинен индикатор е осветен в оранжево.  
**ВНИМАНИЕ:** Плочите за готвене и металните повърхности на устройството ще станат изключително горещи по време на експлоатация. За да избегнете опасността от изгаряне, използвайте топлоустойчиви ръкавици или ръкохватки и докосвайте само черната част на дръжката.
5. След подгряване на уреда за около пет минути, светлинният индикатор за готовност ще светне в зелено. Това показва, че уредът е готов за употреба.
6. Използвайте дръжката за да вдигнете горната плоча. Поставете храната върху долната плоча с помощта на дървени или пластмасови топлоустойчиви прибори.  
**ВНИМАНИЕ:** Не използвайте метални прибори върху този продукт, тъй като те ще надраскат и повредят незалепващото покритие върху плочите.
7. Използвайте дръжката, за да спуснете и позиционирате горната плоча върху храната.  
**ЗАБЕЛЕЖКИ:**
  - *Времето за приготвяне на различните храни зависи от вида и дебелината на храната.*
  - *Храните трябва да бъдат сготвени напълно преди консумация.*
8. Когато храната е приготвена по ваше желание, вдигнете дръжката за отваряне на плочите, след това извадете ястието с помощта на приборите. Ако ще продължавате с готвенето, затворете плочите за запазване на топлината.
9. Повторете стъпки 7-9, докато готвенето приключи, като всеки път доливате малко количество мазнина.
10. Изключете уреда като извадите захранващия кабел от електрическия контакт.
11. Когато уредът е напълно охладен го почистете и подсушете.
12. Заклучете уреда в затворено положение чрез натискане на заключващия палец в края на дръжката.

## ПОЧИСТВАНЕ

- Преди почистване, изключете и изчакайте уреда и плочите да се охладят.
- Избършете корпуса с леко навлажнена кърпа като се уверите, че влага, мазнина или масло няма да попадне в охлаждащите слотове.
- Не почиствайте устройството отвътре или отвън с абразивни препарати или телена гъба, тъй като това ще повреди покритието.

- Не потапяйте във вода или друга течност.



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО.**

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък.

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга.

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последици за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела.