

Информация за продукта съгласно Регламент (ЕС) 2023/826

Продукт: Сокоизстисквачка

Търговска марка: Bosch

Идентификатор на модела: MES25C0

Състояние	Макс. консумация на енергия (W)	Макс. период за автоматично активиране на функцията за управление на храненето (минути)
режим „изключен“	0.5	-
Режим на ниска мощност	-	-
Power consumption standby/display off	-	-
Power consumption standby/display on	-	-
Power consumption standby/network: Моля спазвайте указанията в инструкцията за употреба, когато искате да изключите функцията WiFi.	-	-
Networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	-	--
указания за това как да се активират и дезактивират безжичните мрежови портове	За модели с безжични връзки можете да спестите енергия, като изключите мрежовите портове, когато не се използват. Повече информация можете да намерите в Ръководството за потребителя.	