

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

FINLUX



МОДЕЛ: FSF-1813 -SS
ВЕНТИЛАТОР НА СТОЙКА

Моля прочетете внимателно инструкцията преди да използвате уреда и запазете за
бъдещи справки.

Еlegantен и модерен вентилатор с висока скорост осигурява по-мощен въздушен поток от обикновените пластмасови вентилатори. Изтегля въздуха от пода и го циркулира из цялото помещение, като го поддържа прохладно и освежено. Поставете го близо до прозорците, за да изтегля горещия застоял въздух отвътре и да вкарва свеж въздух отвън.

- Енергоспестяващ мотор с висока скорост за максимална циркулация на въздуха
- Регулиране на наклона за гъвкава употреба
- Три степени на скорост
- Прецизни перки за мощен въздушен поток с нисък шум
- Хромирана стойка и здрава конструкция с термична защита срещу прегряване на мотора

1 Декорация на решетката

2 Преден предпазител

3 Закопчалка

4 Перка на вентилатора

5 Болтче на задната решетка

6 Фиксиращи винтове

7 Задна решетка

8 Дръжка

9 Моторен вал

10 Бутон за скоростта

11 Бутон за осцилация

12 Тяло на мотора

13 Основа на мотора

14 Тръба

15 Бутон за височина

16 Основа на уреда

17 Тежест

18 Шайба

19 Заклучващ механизъм


20 Бутон за накланяне

21 Винт за обхват на движение

22 Отвор за обхват на движение

23 Фиксираща ръкохватка

24 Болт с квадратна глава



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел: FSF-1813-SS

Напрежение: 220-240V

Мощност: 60W

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Уверете се, че напрежението на вентилатора съответства на напрежението на електрическата мрежа.

- Използвайте вентилатора само за целите, описани в ръководството за потребителя.
- Никога не поставяйте пръсти, моливи или други предмети през защитната решетка на вентилатора, докато той работи.
- Изключвайте вентилатора, преди да го местите или почиствате.
- Поставяйте вентилатора на стабилна и равна повърхност, за да избегнете преобръщане.
- Не излагайте вентилатора на прекомерна топлина или влага, тъй като това може да повреди електрическите компоненти.
- Не го потапяйте в течности.
- Не е препоръчително да излагате хора, особено бебета и възрастни, на непрекъснат поток от студен въздух.
- Пазете вентилатора далеч от достъпа на деца.
- Уверете се, че кабелът не е заклещен под устройството, в чекмеджета, зад рафтове и т.н.
- Не прекарвайте кабела под килими, пътеки и др.
- Дръжте кабела далеч от натоварени места, за да избегнете препъвания.
- Не използвайте устройството, ако то или кабелът му са повредени. Отнесете го на специалист за ремонт.
- Предназначен е само за вътрешна употреба.

МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРА

- Извадете четирите винта от моторния корпус.
- Поставете задната решетка върху моторния корпус. Уверете се, че четирите отвора на мотора съвпадат с отворите на задната решетка. Поставете винтовете и ги затегнете добре.
- Поставете перката върху моторния корпус и внимателно затегнете винта.
- Поставете предната решетка върху задната и ги закрепете заедно с металните щипки. Затегнете малкия винт.

УПОТРЕБА

Вентилаторът има три скорости:

- 0 – Изключен
- 1 – Ниска скорост
- 2 – Средна скорост
- 3 – Висока скорост

Вентилаторът може да работи в осцилиращ или стационарен режим. Натиснете бутона за осцилация, за да активирате осцилиращия режим.

ПОЧИСТВАНЕ

- Винаги изключвайте вентилатора и го изваждайте от контакта преди почистване.
- Почиствайте частите с влажна кърпа и мек препарат, като се уверите, че няма остатъци от препаратата.
- Никога не използвайте абразивни почистващи средства или разтворители.
- Не го потапяйте в течности.

Предупреждение: За да намалите риска от пожар или токов удар, никога не използвайте устройството заедно с електронен таймер.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под надзора или инструкциите на отговорно за тяхната безопасност лице.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
3. Всички ремонти трябва да се извършват само от квалифициран електротехник. Никога не се опитвайте да ремонтирате уреда сами.

ВАЖНО:

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност!

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!

ВАЖНО:

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност!

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!



„ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ ОТ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Символът върху продукта или опаковката сочи, че този продукт не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Потребителят е отговорен за изхвърлянето на такъв вид отпадъци, особено електрически и електронни, в определената за това „точка”. Разделното събиране и рециклиране на това оборудване допринася за опазване на природните ресурси и гарантира рециклирането им с оглед опазване на околната среда и здравето. За по-подробна информация относно реда на изхвърляне на електрически и електронни отпадъци следва да се обърнете към местните компетентни власти, службата за събиране на битови отпадъци или фирмата, от която сте закупили продукта.



Този продукт е разработен и отговаря на всички европейски директиви и изисквания.